

Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin

Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure



Niekurczliwy, dwuskładnikowy, płynny epoksydowy wypełniacz pęknięć do posadzek betonowych

Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin to prosty w użyciu i niezwykle wytrzymały produkt do wypełniania nieestetycznych pęknięć w posadzkach betonowych przed nałożeniem powłoki. Jego płynna formuła zapewnia, że po utwardzeniu nie będzie konieczne piaskowanie w celu wypoziomowania. Wersja utwardzana na zimno może być stosowana w temperaturach do 0°C.



Zastosowanie:

- Wąskie pęknięcia w posadzkach betonowych
- Małe ubytki o średnicy mniejszej niż 50 mm i głębokości 25 mm

Cechy produktu:

- Może być pokryty dowolną z naszych wysokiej jakości powłok podłogowych
- Szybkie utwardzanie – niekurczliwy
- Niezwykle wytrzymała formuła żywicy epoksydowej
- Idealny do pęknięć o szerokości do 3 mm

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin .

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 462 40 66



Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin, Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure

Niekurczliwy, dwuskładnikowy, płynny epoksydowy wypełniacz pęknięć do posadzek betonowych

1 Przygotowanie podłoża

Oczyszczyć pęknięcia i zamieść powierzchnię, upewniając się, że jest sucha i wolna od kurzu itp. Zazwyczaj nie jest konieczne usuwanie materiału wokół pęknięcia.

2 Mieszanie

Każde opakowanie Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin /Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure zawiera puszkę utwardzacza i oddzielną puszkę żywicy. Dodać zawartość puszki ze środkiem utwardzającym do puszki z żywicą i dokładnie wymieszać płaską łopatką. Zeskrobać boki i dno puszki podczas mieszania, aby żywica i środek utwardzający dokładnie się zmieszały, co pozwoli uniknąć efektu niekompletnego utwardzenia.

3 Nakładanie

Ostrożnie wylać zawartość puszki wzdłuż linii pęknięcia. wyrównać za pomocą prostej krawędzi lub plastikowego/gumowego skrobaka. Wyrzeć nadmiar. Pozostawić do utwardzenia na 4 godziny w temperaturze 20°C w przypadku Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin lub 4 godziny w temperaturze 0°C - 5°C w przypadku Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure.

Miejsce naprawy można pokryć dowolnym rodzajem farby podłogowej, np. powłoką Watco Epoxyguard.

UWAGA! Produkt może być używany do naprawy pęknięć skutkujących osunięciem, choć w takim przypadku niemożliwe będzie uzyskanie równego wykończenia. Do wyrównania różnicy w poziomie podłogi można użyć produktu Watco Concrex.

Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin, Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure

Niekurczliwy, dwuskładnikowy, płynny epoksydowy wypełniacz pęknięć do posadzek betonowych

Specyfikacja

Skład	Formuła żywicy epoksydowej o 100% zawartości cząstek stałych.
Liczba składników	1 x żywica, 1 x utwardzacz.
Zastosowania wewnętrzne/ zewewnętrzne	Na zewnątrz i wewnątrz.
Narzędzia do nakładania	Prosta krawędź lub plastikowy/gumowy skrobak.
Zastosowania	Beton
Wielkość opakowania	500ml
Wydajność	500 ml wypełni ponad 25 metrów bieżących pęknięcia o szerokości 2 mm i głębokości 5 mm (należy pamiętać, że prawie wszystkie pęknięcia różnią się wymiarami na całej długości, więc dane dotyczące pokrycia nie mogą być dokładne).
Czas utwardzania	Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin : 3-4 godziny w temperaturze 20°C. Niskie temperatury wydłużają czas utwardzania. Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure: 4 godziny w temperaturze 0°C - 5°C.
Okres przydatności do nałożenia	20-30 minut.
Okres przydatności przy przechowywaniu	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Warunki przechowywania	Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed użyciem.
Bezpieczeństwo	Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania.
Zasadnicze ograniczenia Prosimy o kontakt w sprawie zastosowań nieopisanych tutaj	Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin i Watco Wypełniacz do drobnych pęknięć i szczelin Cold Cure nie rozwiązują problemów strukturalnych lub związanych z wiązaniem i są przeznaczone wyłącznie do wypełniania ubytków w powierzchni. Pęknięcia spowodowane ruchami strukturalnymi mogą pojawić się ponownie, jeśli ruch będzie się utrzymywał.